

ŘEŠENÍ PROBLÉMU S NEFUNKČNOSTÍ XDIGI1

V některých případech může dojít k situaci, kdy se digitální časovač XDIGI jeví jako nefunkční a nereaguje na žádné podněty. Jedná o ojedinělý jev, který je způsoben bezpečnostním uzamčením zařízení z výroby, popřípadě vybitím integrované baterie.

Než výrobek reklamujete, vyzkoušejte následující postup:

- 1) Vložte časovač do zásuvky elektrické sítě.**
- 2) Pomocí špičatého předmětu (např. tužka, pero apod.) stiskněte tlačítko "MASTERCLEAR", které je umístěno pod displejem.**
- 3) Výrobek by měl začít bez problému fungovat. Pokud nefunguje okamžitě, počkejte prosím 3-5 hodin, dokud se nedobije integrovaná baterie.**



Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého prodejce nebo distributora.